

 **MEBELSON®**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,  
ул. Торговая, 15  
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru  
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632

## Прихожая «Мила»



## Уважаемые покупатели

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил.

Вся выпускаемая мебель для удобства перевозки и сохранения внешнего вида поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

### **Примечание:**

1. Мебель изготавливается из ДСП I и I / 2 сорта, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия по материалам и фурнитуре, не ухудшающие их потребительские свойства.

### **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

**Претензии по качеству мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока. Для устранения и установления причин возникновения несоответствий просим Вас сохранять часть упаковки с наклеенной этикеткой, номером партии.**

Замена деталей и узлов с механическими и другими повреждениями (бой, сколы, царапины, расслоения и др.), возникшими в процессе перевозки самовывозом, сборки, нарушении правил эксплуатации, производится за дополнительную оплату.

### **РЕКОМЕНДУЕМ**

Располагать изделия на расстоянии не менее 50-70 см от отопительных приборов.  
Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре не ниже +8 С.  
Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.

Для освежения и чистки мебели от загрязнения рекомендуется использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.

Избегать попадания на поверхности избытка влаги, кислоты, щелочи, растворителя и пр.  
При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты.

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.

Ставить на изделия горячие предметы.

Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

# Прихожая «Мила»

## ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

### Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры. Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.
- Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:

Сборка производится на ровной поверхности.

### ВНИМАНИЕ:

1. Определите вариант исполнения изделия. Изделие имеет универсальную сборку.

Текст описывает: **Вариант: Зеркало слева**

2. На дет. 6 отметить по шаблону координаты крепления ограничителя барного (К-7), используя гвоздь-пробойник (К-11). (См. шаблон в приложении 1)

### Установите фурнитуру:

- Зеркало (дет. 22) крепить с лицевой стороны дет. 15 с равномерным зазором при помощи двустороннего скотча. Выдерживать в горизонтальном положении не менее суток. (См. схему установки зеркала).
- На дет. 10 установить соответствующие части петли вкладной (К-6), крепить при помощи самореза 4x16.
- На дет. 5 установить уголок стяжки, крепить при помощи евровинта (К-5).
- На дет. 20, 21 установить ручку при помощи винтов 4x25 (К-3).

### Каркас собирается в следующей последовательности:

1. Дет. 5 крепить к дет. 9 (2 шт.) при помощи винта конфирмата \*50 (К-1).
2. Дет. 10 крепить к дет. 5 при помощи уголка стяжки и евровинта (К-5), к дет. 6 при помощи винта конфирмата \*50 (К-1).
3. Дет. 2 крепить к дет. 5, 6 при помощи винта конфирмата \*50 (К-1).
4. Дет. 3 крепить к дет. 2, 9 (2 шт.) при помощи винта конфирмата \*50 (К-1).
5. Дет. 4 крепить к дет. 2 при помощи винта конфирмата \*50 (К-1).
6. Дет. 1 крепить к дет. 3, 4 при помощи винта конфирмата \*50 (К-1).
7. Дет. 8 крепить к дет. 3, 4 при помощи винта конфирмата \*50 (К-1).
8. Дет. 12, 13, 14 крепить к дет. 2 при помощи винта конфирмата \*50 (К-1).
9. Дет. 11 крепить к дет. 12, 13, 14 при помощи винта конфирмата \*50 (К-1).
10. Дет. 7 крепить к дет. 11, 12 при помощи винта конфирмата \*50 (К-1).
11. Дет. 15 крепить к дет. 1, 11 при помощи винта конфирмата (К-1).
12. На дет. 3, 5, 6 установить опору пятниковую (К-4) при помощи самореза 3x20.

### Установить каркас в рабочее положение.

13. Дет. 16 (2 шт.) крепить к дет. 12, 13, 14, 15 при помощи самореза 4x30 (К-12).

Перед установкой деталей из ЛДВП не забудьте проверить диагонали .

**В ЛДВП предварительно пробить отверстия (рекомендуемый шаг 150 мм) гвоздем-пробойником.**

14. Дет. 25 (2 шт.) крепить к дет. 2, 5, 6, 10 при помощи самореза 3x20 (К-11).

Соединение дет. 25 (2 шт.) производить при помощи планки для соединения ЛДВП (К-13).

15. Дет. 24 крепить к дет. 3, 5, 9 при помощи самореза 3x20 (К-11), по дет. 5 использовать шайбу для стыковки ЛДВП (К-11).

### Сборка ящика:

**Внимание: Дет. 17 (2 шт.) установить необлицованным торцом к дет. 18.**

1. Дет. 17 (2 шт.) крепить к дет. 18, 19 при помощи винта конфирмата \*50 (К-1).
2. Дет. 26 крепить к дет. 17 (2 шт.), 18, 19 саморезами 3x20 (К-11), в ЛДВП предварительно пробить отверстия (рекомендуемый шаг 100 мм.) гвоздем-пробойником.
3. На дет. 17 (2 шт.) установить мини-направляющие шариковые (К-2) при помощи самореза 4x16 и винта М4x22, используя шайбу пластиковую (См. схему установки).
4. Вставить корпус ящика в нишу.
5. Выдвинуть ящик назад, закрепить направляющие при помощи самореза 4x16.
6. Выдвинуть ящик вперед, закрепить направляющие при помощи самореза 4x16.
7. Дет. 20 крепить к дет. 18 при помощи винта М6x25 (К-10).

### Завершение сборки:

- Дет. 23 крепить к дет. 1, 2, 3, 4 при помощи самореза 3x20 (К-11), по дет. 2 использовать шайбу для стыковки ЛДВП (К-11).
- На дет. 12, 13, 14 установить крючок 3-х рожковый (К-8) при помощи самореза 4x16
- Установить и отрегулировать фасады дет. 20, 21.
- На дет. 6, 21 установить соответствующие части ограничителя барного (К-7) при помощи самореза 4x16.
- Ослабить винты М6x25 (К-10), отрегулировать фасад ящика.
- Заглушить видимые отверстия заглушкой самоклеющейся (К-9).
- Заглушить видимые шляпки конфирматов.



# Прихожая «Мила»

Зеркало справа

